

BaByliss[®] MEN



Made in China

T890E - T158B



Рис.1



Рис.2



Рис.3

BABYLISS SARL

Тип приладу: Триммер для бороди/Машинка для стрижки

Виробник: BABYLISS SARL

Адреса: 99 Авеню Арістід Бріан

92120, Монруж, Франція

Факс 33 (0) 1 46 56 47 52

Зроблено в Китаї

www.babyliss.com

УКРАЇНЬКА

ТРИМЕР ДЛЯ БОРОДИ T890E

Перед початком експлуатації приладу уважно ознайомтеся з інструкціями з безпеки.

Адаптор	CA80
---------	------

ЗАРЯДЖАННЯ ПРИЛАДУ

УВАГА: Використовуйте тільки мережевий блок живлення з комплекту постачання до приладу.

1. Переконайтеся, що прилад вимкнено (вимикач у положенні OFF (ВИМКНЕНО)), для заряджання вставте штекер адаптера у відповідне гніздо на приладові й під'єднайте блок живлення до розетки. Перед першим використанням прилад має пройти повне заряджання протягом 3 годин.
2. Перевірте, чи блимає світлодіодний індикатор заряджання.
3. Одного повного заряду приладу вистачить щонайменше на 120 хвилин автономного використання.
4. Після першого 3-годинного заряджання тривалість наступних циклів заряджання становитимуть 2 години.

У приладові BaBylissMEN Beard Trimmer використовуються літій-іонні акумулятори (Li-Ion). Перед першим використанням прилад має пройти повне безперервне заряджання протягом 3 годин. Ця первинна посиленна зарядка забезпечує оптимальні характеристики потужності приладу, що гарантуватиме безперебійну швидку стрижку. Максимальна ємність акумулятору досягається тільки після 3 циклів зарядки-розрядки.

ОПТИМАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ АКУМУЛЯТОРІВ

Для підтримання оптимальної ємності акумуляторів кожні 6 місяців слід їх повністю розрядити, а потім перезарядити протягом 3 годин.

РОБОТА ВІД МЕРЕЖІ

- Переконайтеся, що прилад вимкнено.
- Підключіть штекер мережевого адаптера у відповідне гніздо на приладі й підключіть адаптер до розетки.
- Якщо адаптер правильно під'єднаний до приладу й до мережі, загориться й буде блимати синій світлодіодний індикатор.
- Прилад готовий до роботи.

ПРИМІТКА: Максимальна тривалість роботи приладу від мережі не має перевищувати 20 хвилин.

РОБОТА ВІД АКУМУЛЯТОРІВ

- Підключіть штекер мережевого адаптера у відповідне гніздо на приладі й підключіть адаптер до розетки щонайменше на 30 хвилин.
- Якщо адаптер правильно під'єднаний до приладу й до мережі, загориться й блиматиме синій світлодіодний індикатор.
- Коли прилад повністю заряджений, синій світлодіодний індикатор перестає блимати й горить безперервно. Від'єднайте блок живлення від розетки й від приладу, потім налаштуйте прилад для використання.

НАЛАШТУВАННЯ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ

- Перед кожним використанням приладу перевірте його на відсутність видимих слідів пошкоджень. Не користуйтеся пошкодженим приладом.
- Переконайтеся, що на лезах відсутнє стрижене волосся або інші забруднення.
- Переконайтеся, що акумулятори приладу достатньо заряджені.
- Користуйтеся приладом на чистому, сухому, ретельно розчесаному волоссі.

НАЛАШТУВАННЯ ДОВЖИНИ СТРИЖКИ

- Налаштування довжини стрижки можливе за допомогою регульовального колеса. Спробуйте кілька варіантів, щоб підібрати оптимальну довжину стрижки. Беріть до уваги, що мінімальній довжині 1 мм відповідає найкоротша щетина, при максимальній довжині 12 мм борода буде густішою й довшою.
- Оберіть довжину стрижки (1-12 мм) за допомогою регульовального колеса.
 - Для збільшення довжини стрижки повертайте регулятор за годинниковою стрілкою.
 - Для зменшення довжини стрижки повертайте регулятор проти годинникової стрілки.
 - Після того, як потрібна довжина стрижки налаштована, направляюча автоматично заблокується, аби гарантувати рівну акуратну стрижку.
 - Увімкніть прилад, посунувши перемикач вгору; леза почнуть рухатись, ви можете починати стрижку.

ВИКОРИСТАННЯ ТРИМЕРУ БЕЗ НАПРАВЛЯЮЧОЇ

- Триммер можна використовувати для окантовки/оформлення краю бороди.
- Зніміть направляючу для стрижки, взявши її пальцями з двох сторін за регульовальний диск й акуратно потягніть, щоб від'єднати направляючу (**Рис. 1**).
- Потягніть направляючу вгору й зніміть її з корпусу тримера.

ЗАКРІПЛЕННЯ НАПРАВЛЯЮЧОЇ НА ТРИМЕРІ

- Встановіть ковзаючим рухом головку тримера під задній виступ направляючої.
- Направляюча мусить спиратись на головку приладу.
- Защепніть направляючу у встановленому положенні, притиснувши регульовальний диск до корпусу приладу (**Рис. 2**).
- Клацання підтвердить правильність встановлення направляючої в безпечній позиції.

ДОГЛЯД І ОБСЛУГОВУВАННЯ

Для підтримання оптимальної продуктивності прилад слід регулярно очищувати після кожного використання.

- Після завершення використання приладу зніміть направляючу. Ополосніть направляючу під проточною водою й ретельно висушіть перед тим, як прибрати прилад на зберігання або знову використати його.
- За допомогою щітки з комплекту постачання видаліть стрижене волосся й забруднення.
- Не використовуйте гострі предмети для очищення лез тримера.
- Для полегшення обслуговування приладу леза можна зняти з приладу.
- Зняти леза можна утримуючи корпус тримера рукою й натискаючи на леза великим пальцем від'єднайте їх від корпусу (**Рис. 3**).
- Встановіть леза на прилад, переконавшись що їх пластина встала на відповідне місце в корпусі й натиснувши на леза у встановленому положенні.
- Акуратно здуйте волосся, накопичене під лезом.
- Леза можна промивати під проточною водою.
- Перш ніж встановити леза на прилад, переконайтеся, що вони повністю висохли.
- Після закінчення догляду включіть прилад й змастіть леза декількома краплями мастила з комплекту постачання. Використовуйте тільки мастило, котре постачається разом із приладом: його склад спеціально розроблено для високошвидкісних машинок для стрижки; мастило не випаровується й не уповільнює роботу лез.