

Акумуляторний портативний блендер Cuisinart Blas &Go

PBL100E



Cuisinart®



Інструкція з
експлуатації



Слідкуйте за нами:
@cuisinart_europe
www.cuisinart.co.uk

Для вашої безпеки та тривалого задоволення від використання цього приладу радимо уважно ознайомитися з інструкцією з експлуатації перед його використанням.

ВАЖЛИВІ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ЩОДО БЕЗПЕЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Під час використання електроприладів, особливо в присутності дітей, завжди слід дотримуватись основних заходів безпеки, зокрема:

- Цей прилад призначений тільки для домашнього використання та не призначений для:
 - кухонь персоналу в магазинах, офісах та інших робочих середовищах;
 - сільських господарств;
 - використання клієнтами в готелях, мотелях та інших житлових закладах;
 - закладів типу «ліжко та сніданок».
- Будьте обережні під час очищення та використання насадок блендера.
- Будьте обережні, якщо гарячу рідину наливаєте в блендер, оскільки вона може вилитися через раптове утворення пари.
- Прилад не призначений для керування за допомогою зовнішнього таймера або окремої системи дистанційного управління.
- Прилад не призначений для використання особами з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими можливостями, або без достатнього досвіду та знань, якщо тільки вони не перебувають під наглядом або інструктажем відповідальної особи.
- Діти повинні завжди перебувати під наглядом, щоб переконатися, що вони не граються з приладом.
- Цей прилад не призначений для дітей. Тримайте прилад та адаптер подалі від дітей під час та після його використання.
- Завжди перевіряйте прилад та його аксесуари на наявність пошкоджень перед його використанням. Не використовуйте прилад, якщо на ньому є пошкодження або якщо прилад впав. У разі пошкодження або несправності звертайтеся до служби підтримки клієнтів для отримання інформації щодо перевірки, ремонту чи налаштування приладу.
- Не використовуйте прилад, якщо його шнур пошкоджений. При пошкодженні шнура негайно припиніть використання приладу. Шнур має бути замінений виробником — спроби самостійного ремонту заборонені.
- Ніколи не тягніть вилку з розетки за шнур.
- Не обмотуйте шнур навколо основного корпусу приладу під час або після його використання.
- Прилад безпечно залишати підключеним до електромережі, коли він не використовується, щоб батарея завжди залишалася зарядженою. Однак його слід відключати перед складанням, розбиранням, очищенням або якщо прилад не буде використовуватися тривалий час.

- Цей виріб містить літій-іонний акумуляторний блок, який не можна виймати з пристрою для заряджання. Акумулятори в цьому пристрої незмінні.
- Не замикайте клем живлення.
- Продукт повністю відповідає всім відповідним нормам ЄС та Великобританії. Компанія має сертифікат ISO9001:2015 і постійно оцінює ефективність своєї системи управління якістю.
- УВАГА:** Уникайте контакту з рухомими частинами приладу. Тримайте руки, волосся, одяг, лопатки та інші інструменти подалі від насадок під час роботи приладу. Лопатку можна використовувати тільки коли прилад не працює.
- УВАГА:** Не підставляйте пальці близько до насадок. Щоб видалити залишки їжі, переконайтеся, що прилад не працює.
- Зарядний пристрій слід підключати до розетки, подалі від мийки або гарячих поверхонь.
- Не використовуйте подовжувач разом з даним приладом. Підключайте зарядний пристрій безпосередньо до розетки.
- Не заряджайте прилад від зовнішньої розетки.
- Щоб уникнути ураження електричним струмом, не занурюйте основний блок у воду або інші рідини. Лише насадки призначені для занурення у воду або інші рідини. Ніколи не занурюйте жодної іншої частини цього пристрою у воду.
- Якщо прилад впав у рідину, негайно витягніть його, очистіть і ретельно висушіть перед подальшим використанням.
- Не перевантажуйте чашу блендера. Дотримуйтесь позначки максимальної лінії заповнення.
- Не запускайте блендер порожнім — це пошкодить мотор.
- Не змішуйте гарячі рідини в чаші для блендера.
- Не занурюйте основний блок у воду або інші рідини.

ОБЕРЕЖНО: Леза гострі та можуть спричинити травму. Не намагайтеся знімати леза з блока лез.

Примітка: Лезо з нержавіючої сталі не можна зняти з чорного блоку лез



УВАГА: Пластикове пакування на продукті або упаковці можуть бути небезпечними. Щоб уникнути ризику удення, тримайте їх подалі від дітей. Ці пакування не іграшки.

УТИЛІЗАЦІЯ АКУМУЛЯТОРА

Щоб мінімізувати ризики для здоров'я та довкілля наприкінці терміну служби цього продукту, закони щодо електричного та електронного обладнання (WEEE) та Директива щодо відходів батарей вимагають, щоб цей продукт було здано у відповідний пункт збору, де батареї будуть видалені та передані на належну переробку. Для отримання додаткової інформації про переробку та безпечну утилізацію звертайтеся до місцевих органів влади.



Символ на продукті або упаковці означає, що цей продукт не можна викидати як побутове сміття. Натомість його слід передати у відповідний пункт збору для переробки електричного та електронного обладнання.

Належна утилізація допомагає уникнути потенційно негативних наслідків для довкілля та здоров'я людини, які можуть виникнути через неправильне поводження з відходами.

Для детальнішої інформації про переробку цього продукту звертайтеся до місцевого органу влади або служби утилізації

побутових відходів.

БЕЗПЕКА ПІД ЧАС ВИКОРИСТАННЯ

- Зарядний пристрій слід підключати до розетки подалі від мийки або гарячих поверхонь.
- Не використовуйте подовжувач. Підключайте зарядний пристрій безпосередньо до розетки.
- Не заряджайте прилад від зовнішньої розетки на вулиці.
- Щоб уникнути ураження електричним струмом, не занурюйте основний блок у воду або інші рідини. Якщо основний блок випадково впав у рідину, негайно його вийміть, очистіть і ретельно висушіть перед подальшим використанням.
- Завжди використовуйте блендер на чистій, стійкій та сухій поверхні.
- Ніколи не обробляйте газовані напої у чаші для змішування.
- Чаша для змішування не призначена для використання в мікрохвильовій печі.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО USB-АДАПТЕР

Адаптер живлення USB не входить до комплекту постачання цього продукту.

Ви можете придбати його на сайті www.cuisinart.co.uk, код продукту: 62578.

Якщо потрібна допомога у пошуку адаптера, будь ласка, зверніться до нашої служби підтримки клієнтів для отримання додаткової інформації.

УВАГА:

- **УВАГА!** Для зарядки цього продукту використовуйте лише сертифікований адаптер живлення (Cuisinart CA93) з вихідною потужністю 5В, 2А. Використання несертифікованого або неправильного адаптера може призвести до небезпеки або серйозних травм.
- Не піддавайте прилад або батарею надмірним температурам.
- Рекомендована температура навколишнього середовища для зарядки: 5°C – 40°C.
- Зарядка поза межами цього температурного діапазону може спричинити:
 - витікання батареї;
 - нагрівання;
 - серйозні пошкодження приладу.
- Це також може погіршити продуктивність та термін служби батареї.
- Будьте обережні: існує ризик короткого замикання клем батарейного приладу або батареї металевими предметами.
- Якщо вам потрібна допомога у підборі правильного USB-адаптера, зв'яжіться зі службою підтримки Cоnair для отримання додаткової інформації.
- Тримайте USB-кабель, адаптер та аксесуари сухими.
- **УВАГА!** Використання несертифікованого адаптера може призвести до небезпеки або серйозних травм.
- Цей символ  вказує на наявність від'єднуваного адаптера живлення для зарядки (Cuisinart - CA93).

ЗМІСТ ІНСТРУКЦІЙ

Важливі заходи безпеки	2
Безпека під час використання.....	4
Важливі застереження.....	5
Опис приладу	6
Інструкція з використання	6
Очищення та обслуговування.....	7
Гарантія	7

ОПИС ПРИЛАДУ



ІНСТРУКЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯ

- Перед першим використанням:**
Рекомендується протерти основний блок чистою вологою тканиною, щоб видалити пил та забруднення. Потім ретельно висушити м'якою всмоктуючою тканиною. Чашу для змішування та кришку для пиття акуратно промити у теплій мильній воді.
- Примітка:** не використовуйте абразивні засоби, тверді предмети або металеві губки.
- А. Зарядка блендера**
- Прилад постачається з напів розрядженою батареєю. Перед використанням приладу необхідно зарядити батареї до того моменту, поки світлове кільце повністю не буде світитись зеленим кольором.
 - Повна зарядка блендера триває приблизно 2,5 години.

В. Використання приладу

1. Переконайтеся, що блендер заряджений.
2. Помістіть інгредієнти у чашу для змішування та щільно закрийте кришку.
Примітка: не перевищуйте максимальну позначку наповнення. Для найкращого результату спочатку додавайте м'які інгредієнти та рідини, а в кінці — найтвердіші (льодові кубики, заморожені фрукти тощо).
3. Переконайтеся, що основний блок встановлено на чистій, сухій поверхні. Помістіть чашу на основу приладу та поверніть до повної фіксації. Ви відчуєте клацання, коли чашу буде надійно встановлено. Завжди переконауйтеся, що чаша заблокована перед використанням приладу.
Примітка: якщо чашу встановлено неналежним чином, блендер не працюватиме та загориться жовтий індикатор.
4. Щоб увімкнути прилад натисніть кнопку живлення один раз — панель підсвітиться синім кольором, що вказує про увімкнення приладу. Коли світло загориться зеленим кольором, використовуйте кнопку для вибору режиму  Blend (Змішування)або Smoothie (Смузі). Натисніть кнопку живлення ще раз, щоб почати змішування.
Примітка: змішування автоматично зупиняється через 33 секунди. Якщо рецепт потребує більше часу для змішування, просто зробіть коротку паузу та запустіть блендер знову.
5. Після змішування зніміть чашу з основи приладу, повернувши її для розблокування.
Примітка: не намагайтеся знімати чашу з основи приладу , поки мотор працює. Якщо чашу буде розблоковано під час роботи, блендер автоматично зупиняється.

С. Поради та рекомендації

- Для найкращих результатів при використанні блендера завжди в чашу спочатку додавайте м'які інгредієнти та рідини, а в кінці — найтвердіші (льодові кубики, заморожені фрукти тощо).
- Рекомендується різати більшість продуктів на шматочки приблизно 2 см, щоб досягти максимально однорідного результату.
- Якщо їжа прилипає до стінок чаші під час змішування, зупиніть блендер, зніміть чашу і легко струсіть її. Потім встановіть на основу приладу та продовжуйте змішування.
- При змішуванні густих сумішей злегка утримуйте верх чаші, щоб уникнути «стрибків» на поверхні.
- Для рецептів, що потребують більше ніж хвилину змішування, просто повторіть процес.

ОЧИЩЕННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ

- Завжди ретельно очищайте прилад після кожного використання.
- Основний блок очищайте тільки губкою або вологою тканиною. Не використовуйте абразивні засоби, які можуть подряпати поверхню приладу.
- Чашу для змішування та кришку для пиття можна мити у теплій мильній воді або на верхній полиці посудомийної машини.

ОБЕРЕЖНО: Леза гострі та можуть спричинити травму. Не намагайтеся знімати леза з блоку лез.

ГАРАНТІЯ

Компанія Cuisinart надає вам 3-річну гарантію. Протягом цього періоду ми пропонуємо стандартну заміну приладу (ідентичного або еквівалентного). Для того, щоб скористатися гарантією, необхідно додати оригінал доказу покупки (чек або квитанцію) до гарантійного талону разом із вашими повними контактними даними. Гарантія не покриває пошкодження, що виникли внаслідок неналежного використання, падінь, розбирання або ремонту неавторизованими особами. Ця гарантія не впливає на ваші права згідно з чинним законодавством.

Цей пристрій і аксесуари до нього можна переробити

Гарантія не дійсна, якщо:

- Пристрій використовувався на іншій напрузі, ніж зазначено.
- Пристрій придбано у неавторизованого продавця.*
- Використовується у професійних/не домашніх умовах.
- Ремонт або модифікацію здійснено неавторизованими особами.
- Несправність виникла внаслідок неправильного використання.
- Не дотримувалися інструкції з експлуатації.

Підтримка клієнтів

Якщо у вас є запитання чи сумніви щодо вашого нового продукту, зверніться до нашої команди підтримки клієнтів.
ТОВ "Екстрім Прайд", Україна, 03058, Київ,вул. Машинобудівна, 41 +38 (067) 654-32-86 - сервіс.
*Будь ласка, підготуйте рахунок-фактуру та номер замовлення, перш ніж звертатися до служби підтримки клієнтів.