

BaByliss[®]
PARIS



Made in China
D373E-S264a

BABYLISS SARL

Фен

Виробник: BABYLISS SARL

Адреса: 99 Авеню Арістід Бріан

92120, Монруж, Франція

Факс 33 (0) 1 46 56 47 52

Зроблено в Китаї

www.babyliss.com

ФЕН D373E

БУДЬ ЛАСКА, УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ПЕРШ НІЖ СКОРИСТАТИСЯ ПРИЛАДОМ.

ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПРИЛАДУ

- Висушіть волосся рушником й ретельно його розчешіть.
- Під'єднайте прилад до розетки електромережі.
- Переконайтеся, що напруга електромережі відповідає напрузі, вказаній на заводській табличці на приладові.
- Налаштуйте потрібні температуру й швидкість повітряного потоку.
- Після закінчення використання вимкніть прилад й від'єднайте його від електромережі.
- Перед прибиранням приладу на зберігання необхідно, щоб він вистигнув.

УВАГА! Задню частину приладу слід під час його використання тримати поза досяжності волосся – це дозволить уникнути засмокування волосся через сітчастий фільтр у задній частині фену.

Висування кабелю

Утримуючи фен в одній руці, потягніть вільною рукою кабель вниз, щоб висунути його з ручки приладу. Припиніть тягнути кабель, коли побачите червону позначку на кабелі – це означає, що кабель висунуто на максимально можливу довжину.

Змотування кабелю

Попередження: Під час змотування кабель й вилка набувають значної швидкості. Дотримуйтеся інструкцій, щоб уникнути пошкоджень.

Натисніть кнопку змотування однією рукою, утримуючи іншою рукою кабель або вилку й контролюючи швидкість змотування кабелю у відповідний відсік на приладові.

Температурні режими

В приладові передбачені 3 температурних режими й 2 режими швидкості. Для початкового сушіння використовуйте режими з високою температурою й швидкістю, для подальшого укладання й сушіння волосся використовуйте режими з нижчою температурою й швидкістю.

Концентратор

Концентратор – насадка, яка допомагає утворити потужний спрямований потік повітря, необхідний для формування зачіски.

УВАГА! Концентратор слід використовувати тільки в режимі найнижчої температури й швидкості.

ДОГЛЯД ЗА ПРИЛАДОМ

Для підтримання максимальної ефективності приладу слід дотримуватись таких інструкцій:

- Переконайтеся, що прилад вимкнено й від'єднано від електромережі. Приладу слід дати змогу вистигнути перш ніж починати очищення. Зовнішні частини приладу слід протерти вологою м'якою ганчіркою, уникаючи потрапляння води всередину приладу. Вмикати й використовувати можна лише повністю сухий прилад.
- Не намотуйте кабель на прилад; складіть кабель вільними петлями поруч з приладом.
- Не натягуйте кабель живлення під час роботи з приладом.
- Від'єднайте прилад від мережі після завершення роботи з ним.

Чищення фільтра

- Переконайтеся, що прилад вимкнено й від'єднано від електромережі. Приладу слід дати змогу вистигнути перш ніж починати очищення фільтра.
- Утримуючи прилад за ручку потягніть сітчастий фільтр на себе й зніміть його з корпусу фена.
- За допомогою м'якої щітки акуратно видаліть залишки волосся й інші забруднення з сітчастого фільтра.
- Встановіть фільтр на фен, зафіксувавши його кришку на відповідному пазі на корпусі приладу.

Увага! Прилад не призначений для використання особами (включаючи дітей) зі зниженими (обмеженими) фізичними, сенсорними або розумовими здібностями або за відсутності у них життєвого досвіду або знань, якщо вони не знаходяться під наглядом або не отримали попередній інструктаж з приводу безпечного використання приладу від особи, що відповідальна за їх безпеку.

Увага! Діти не повинні бавитися з приладами і повинні перебувати під наглядом для недопущення ігор з приладом! Чищення й обслуговування приладу дітьми можливе лише під наглядом дорослих.