



**ТОСТЕР CPT160-CPT180 PIE/GE**  
ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА CPT160-CPT180 PIE/GE

**Cuisinart®**

# **ЗМІСТ**

<b>1.</b> Техніка безпеки.....	3
<b>2.</b> Вступ.....	4
<b>3.</b> Будова приладу.....	4
<b>4.</b> Експлуатація приладу.....	6
<b>а.</b> Налаштування ступеню підсмажування тоста.....	6
<b>б.</b> Використання різних налаштувань.....	6

## 1. Техніка безпеки

### УВАЖНО ОЗНАЙОМТЕСЬ З ПРАВИЛАМИ БЕЗПЕЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ ПРИЛАДУ ДО ПОЧАТКУ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ!



**ПОПЕРЕДЖЕННЯ: дуже гаряча поверхня ! Уникайте потрапляння всередину приладу пальців та частин тіла. Харчова сировина надто великого розміру, металева упаковка або столові прибори та інструменти заборонено розміщати в тостері.**

- Не намагайтесь вийняти хліб, якщо прилад увімкнений.
- Перед чищенням приладу дайте йому повністю вистигнути та від'єднайте його від електромережі. Зовнішні поверхні приладу протріть чистою вологою ганчіркою, дайте приладу висохнути. Для видалення крихт хліба висуньте збоку приладу піддон й здуйте крихти, потім вставте піддон в корпус приладу. Тостер без піддону використовувати заборонено. Для видалення шматочків їжі, які застрягли в тостері, переверніть його догори дригами й обережно витрусіть предмети, що застрягли. Ніколи не використовуйте гострі інструменти або ніж для чищення внутрішніх частин тостера – це може викликати пошкодження приладу.
- Не розташовуйте прилад поруч або на гарячих поверхнях та приладах. Не використовуйте тостер на поверхнях, які чутливі до нагрівання.
- Стежте за тим, щоб мережний шнур не звисав з краю кухонного столу або робочої поверхні. Шнур не повинен торкатися гарячих поверхонь.
- Прилад, який не використовується, або під час чищення приладу слід обов'язково від'єднувати від електромережі. Прилад, який підключено до мережі, не слід залишати без нагляду. Від'єднувати прилад від електромережі слід потягнувши за вилку; тягнути за кабель електроживлення заборонено.
- Не занурюйте чайник або його базу в воду або будь-яку іншу рідину.
- Прилад не можна використовувати з зовнішнім таймером або окремою системою дистанційного управління.
- Підключайте тостер тільки в розетку із заземленням. Радимо перевірити наявність в електричній мережі відповідного обладнання автоматичного вимикання струму. Зверніться за порадою до кваліфікованого електрика.
- Не використовуйте прилад, якщо пошкоджено його кабель електроживлення, або якщо прилад падав, або якщо прилад має явні ознаки пошкодження.
- Не виконуйте ремонт приладу самотужки.

– Прилад призначений тільки для використання у приміщенні. Використання приладу надворі заборонено.



### **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:**

**Поліетиленові пакети від приладу або упаковка можуть бути небезпечними для дітей. Щоб уникнути загрози удушення, зберігайте їх у недоступному для дітей місці. Вони не призначені для ігор.**



**Утилізація електричного та електронного обладнання після завершення терміну служби.**

Виходячи зі спільних інтересів, а також з метою активної участі в захисті навколишнього середовища:

- Не викидайте даний прилад разом із побутовими відходами.
- Здавайте старі прилади у відповідні пункти збору, які існують у Вашій країні. Таким чином, деякі матеріали можуть бути перероблені та використані повторно.

## **1. ВСТУП**

Вітаємо Вас із покупкою тостера Cuisinart®.

Більше 30 років Cuisinart® займається розробкою повного асортименту кухонних побутових приладів для широкого кола споживачів – від палких аматорів до досвічених шеф-кухарів – маючи на меті найповніше задовольнити їх творчі запити. Кожен наш продукт – комбінація технологій, інновацій, якості й ергономіки. Наші продукти, виготовлені з професійних матеріалів, таких як нержавіюча сталь, без сумніву стануться в нагоді на будь-якій кухні завдяки простому й елегантному дизайну. За додатковою інформацією щодо наших продуктів або рецептів приготування страв звертайтеся на наш вебсайт [www.cuisinart.eu](http://www.cuisinart.eu)

## **2. БУДОВА ПРИЛАДУ**

**1. Отвори збільшеної ширини для тостів (36 мм):** дозволяють підсмажувати будь-який хліб та булочки. В моделі CPT160E є 2 отвори, які дозволяють підсмажувати 2 тости одночасно. Модель CPT180E дозволяє підсмажувати 4 тости одночасно завдяки 4 отворах з двома окремими системами управління.

**2. Самоцентрувальний тримач тостів:** утримує тост по центру отвору для рівномірного підсмажування незалежно від товщини тосту.

**3. Важіль:** по завершенні циклу підсмажування підіймається автоматично. Його можна також підняти вручну, щоб зупинити підсмажу-

# Cuisinart®





**CPT160PIE/GE**




**CPT180PIE/GE**

вання. Завдяки високому підйому тости легко виймаються.

**4. Кнопка «Підсмажування»** : дозволяє отримати хрусткі та м'які тости, підсмажити тістечка або кекси.

**5. Кнопка «Розморожування»** : дозволяє розморозити скибочки хліба, а потім підсмажити їх.

**6. Кнопка «Розігрівання»** : дозволяє швидко розігріти хліб, не підсмажуючи його.

**7. Кнопка «Стоп»**: дозволяє зупинити цикл підсмажування та дістати хліб.

**8. Регулятор режиму підсмажування:** дозволяє точно налаштувати бажаний ступінь підсмажування тостів.

**9. З'ємний піддон для крихт:** дозволяє з легкістю викинути хлібні крихти.

### 3. ЕКСПЛУАТАЦІЯ

– Поставте тостер на гладку рівну поверхню.

– Перевірте, чи встановлений піддон для крихт и під'єднайте прилад до мережі.




– Вставте тости у отвори і натисніть важіль. Щоб зупинити тостер до завершення циклу, натисніть кнопку «Стоп» або підніміть важіль.


**ПРИМІТКА: модель СРТ180Е оснащена 2 окремими панелями управління, що дозволяє Вам підсмажувати тости на 2 різних ступенях підсмажування одночасно. Якщо Ви хочете підсмажити 4 тости, необхідно вмикати обидві панелі управління.**


#### А. Налаштування ступеню підсмажування тостів

– Встановіть регулятор на потрібний рівень. Ступінь підсмажування тостів залежить від типу хліба та вологості скибочок. Як правило, для середнього ступеню підсмажування встановіть регулятор на рівень 4-5 для підсмажування щільного або свіжого хліба, і на рівень 2-3 для черствого хліба.


#### Б. Використання різних налаштувань

За допомогою налаштувань «Підсмажування» , «Розморожування»  та «Розігрівання»  Ви можете відрегулювати оптимальний час підсмажування відповідно до типу хліба та бажаного ступеню підсмажування. Для кожного налаштування за допомогою регулятора можна вибрати рівень підсмажування. Для зручності вмикається індикатор вибраного налаштування.

«Підсмажування» : подовжує час підсмажування тістечка або товстих скибочок.




«Розморожування» : подовжує час циклу, щоб спочатку розморозити

хліб, а потім підсмажити його.

«Розігрівання»  : дозволяє розігріти хліб або вже готові тости, не підсмажуючи їх вдруге.

**Примітка: якщо Ви хочете скасувати налаштування, натисніть кнопку «Стоп». Цикл зупиниться і скибочки піднімуться.**

### **Кілька порад**

1. Тістечка, кекси або товсті скибочки хліба потребують більш тривалого підсмажування. Ми рекомендуємо вибрати налаштування «Підсмажування» , а потім відрегулювати рівень підсмажування відповідно до Ваших бажань.
2. Для підсмажування круасанів розріжте їх уздовж та виберіть налаштування «Підсмажування» . Якщо Ви хочете лише розігріти їх, виберіть «Розігрівання» .
3. При підсмажуванні хліба з додаванням фруктів, видаліть вільні шматочки фруктів з поверхні хліба, щоб вони не потрапили в тостер або не прилипли до нагрівальних елементів.
4. Якщо Ви підсмажуєте лише один ломтик хліба, встановіть регулятор підсмажування на нижчу відмітку, ніж зазвичай.

**ТОСТЕР CPT160-CPT180 PIE/GE**  
ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА CPT160-CPT180 PIE/GE

**Cuisinart®**