

Плойка
Easy Waves – C260E

За допомогою приладу Easy Waves - C260E фірми BaByliss ви зможете створити супермодні укладки хвилями, які нададуть вам будь-який імідж — від самого гламурного і вишуканого стилю голлівудських зірок до «шикарного хіппі» чи «після пляжу» (більш природній і невимушений).

ДО ТОГО, ЯК КОРИСТУВАТИСЯ ПРИЛАДОМ, СЛІД
УВАЖНО ПРОЧИТАТИ ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ!

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИЛАДУ

1. З круглих нагрівальних елементів з покриттям з титану і кераміки, кожен з них розміром 15,8 x 130,5 мм
2. Регулятор температури — 3 позиції: 160 -180 -200 °C
3. Кнопка ON/OFF (увімк./вимк.)
4. Світловий датчик функціонування (LED)
5. Ізольований наконечник
6. Обертвий шнур
7. Ізольований теплостійкий килимок

ЯК КОРИСТУВАТИСЯ ПЛОЙКОЮ

Можливо, що при самому першому використанні ви помітите легкий димок і специфічний запах: це досить часте явище, яке зникає при наступному використанні приладу.

- Увімкніть плойку у мережу і натисніть на кнопку ON-OFF (увімк./вимк.). Світловий датчик загориться і буде блимати.
- Оберіть бажану температуру за допомогою селектора. В принципі для тонкого, знебарвленого чи ламкого волосся рекомендується обрати низьку температуру; для в'юного, густого чи волосся, що важко вкладається, — високу температуру. Навіть волосся одного і того ж типу відрізняється одне від одного, тому ми рекомендуємо вам при першому використанні приладом встановити регулятор температури у положення « I ». Якщо відчуєте необхідність, температуру можна поступово збільшувати при наступному використанні. В якості орієнтиру пропонуємо наступну таблицю:

Температура	Тип волосся
I 160° C	Тонке, знебарвлене і/чи ламке волосся
II 180° C	Нормальне, фарбоване і/чи хвилясте волосся
III 200° C	Густе і/чи в'юнке волосся

- Дайте плойці нагрітися на протязі приблизно однієї хвилини. Коли задана температура досягнута, червоний світловий датчик перестає блимати і горить безперервно.

ДЕКІЛЬКА ПОРАД ПЕРЕД ПОЧАТКОМ:

- Для отримання оптимального результату користуйтеся приладом Easy Waves для вкладки жорстких чи попередньо розгладженого волосся.
- Для отримання більш легкого і природного ефекту на довгому чи довгому волоссі починайте вкладки на рівні вуха.
- Для надання об'єму починайте вкладки від самих коренів волосся (унікайте дотику приладу до шкіряного покриву голови).

Увага! При кожному дотyku приладу з волоссям ви можете почути потрiскування і помітити появу диму. Не хвилюйтеся, це може бути викликано випаровуванням жирового компоненту волоссяної тканини чи залишків препарату для догляду за волоссям (препарати, що застосовуються без ополiскування, лаки...) чи випаровуванням залишків води, що міститься у волоссі.

- Користуйтеся приладом Easy Waves на сухому волоссі
- Ретельно розчешіть волосся
- Відокремте пасмо волосся і розташуйте його поміж пластинами
- Стисніть пластины на пасмі, застосувавши невелике зусилля, і утримуйте їх стиснутими на протязі декількох секунд, в залежності від типу волосся.
- Розімкніть пластины, випустіть пасмо і повторіть операцію, розташувачи прилад безпосередньо біля краю укладеного хвилями пасма, щоб створити безперервність: ви отримаєте більш гармонійний результат і уникнете заломів.
- Вкладки слід починати від коренів волосся, поступово пересуваючись до кінчиків.
- Ми радимо вам використовувати плойку таким чином, щоб два нагрівальних елемента знаходились назовні. Таким чином можна також точніше визначити місце, від якого потрібно починати чи продовжувати вкладки хвилями.
- Дайте волосся охолонути перш, ніж продовжити маніпуляції з ними.
- Зімніть пальцями волосся, вкладене хвилями, і зафіксуйте отриманий результат за допомогою легкої хмаринки лаку чи невеликої кількості пінки, але ні в якому разі не розчісуйте волосся!
- Закінчивши користуватися приладом, натисніть на кнопку ON-OFF, (увімк./вимк.), від'єднайте прилад від мережі і дайте йому охолонути, перш ніж зібрати на зберігання.

ДОГЛЯД

Відімкнений від мережі і остиглий прилад можна протерти вологою ганчіркою. Перш ніж знову увімкнути прилад в мережу, впевніться у тому, що він цілком сухий.

*Прилад не призначений для використання особами (включаючи дітей) зі зниженими (обмеженими) фізичними, сенсорними або розумовими здібностями або за відсутності у них життєвого досвіду або знань, якщо вони не знаходяться під наглядом або не отримали попередній інструктаж з приводу безпечного використання приладу від особи, що відповідальна за їх безпеку.

**Діти не повинні бавитися з приладами і повинні перебувати під наглядом для недопущення ігор з приладом! Чистення й обслуговування приладу дітьми можливе лише під наглядом дорослих.

***Увага: поліетиленова плівка, що використовується для захисту приладу, або упаковка можуть бути небезпечними. Щоб уникнути загрози удушення, зберігайте їх у недоступному для дітей місці. Упаковка не призначена для ігор.

BaByliss[®]
PARIS



easy waves

C260E



Щипці для вкладки волосся
Виробник: BaByliss SA
99 Авеню Аристид Бріан BP72
92120, Монруж, Франція
Зроблено в Китаї
Дата виробництва: див. на товарі