

**BaByliss®**  
PARIS



Made in China  
ST089E-C142a

**BABYLIS SARL**

Прилад для укладання волосся/Випрямляч

Виробник: BABYLIS SARL

Адреса: 99 Авеню Арістід Бріан

92120, Монруж, Франція

Факс 33 (0) 1 46 56 47 52

Зроблено в Китаї

[www.babyliss.com](http://www.babyliss.com)

## ПРИЛАД ДЛЯ УКЛАДАННЯ ВОЛОССЯ ST255E

БУДЬ ЛАСКА, УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ПЕРШ НІЖ СКОРИСТАТИСЯ ПРИЛАДОМ.

### ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПРИЛАДУ

**УВАГА! При використанні приладу будьте обережні, уникайте контакту гарячих частин приладу зі шкірою, очима, вухами, шиєю тощо. Можливі опіки!**

- Використовуйте прилад на сухому й ретельно розчісаному волоссі. Розділіть волосся на окремі пасма.
- Оберіть за допомогою пересувного перемикача необхідний для вашого типу волосся режим нагріву «I» або «II». Індикатор загорається червоним світлом – це свідчить про те, що прилад перейшов в робочий режим.
- Розмістіть пасмо між пластинами, починаючи від корінців волосся.
- Затиснувши пасмо між пластинами повільним плавним рухом ведіть випрямляч вдовж пасма у напрямку від корінців до кінчиків волосся.
- Повторіть операцію для кожного пасма.
- Перш ніж розчесати волосся, йому слід дати час вистигнути.
- Вимкніть прилад, перевівши перемикач у положення «0» й від'єднайте прилад від розетки.
- Дайте приладу вистигнути перш ніж розмістити на зберігання.

### Налаштування температурного режиму

Ми рекомендуємо обробляти тонке, знебарвлене та/або пошкоджене волосся, використовуючи низькотемпературні режими; режими з високою температурою можна використовувати для товстого волосся. Індивідуальні типи волосся відрізняються, отже рекомендуємо при першому використанні приладу починати в будь-якому разі з низьких температур, поступово підвищуючи її за необхідності.

У приладі використовуються такі температурні режими:

«0» = **ВИМКНЕНО (OFF)**

«I» = **200°C**

«II» = **230°C**

### Термостійкий килимок

Під час та після завершення роботи приладу можна використовувати термостійкий килимок, який включено в комплект. Під час роботи приладу його не слід класти на поверхні з матеріалів, які чутливі до нагрівання, навіть якщо ви використовуєте термостійкий килимок. Після завершення роботи вимкніть прилад й від'єднайте його від розетки. Замотайте прилад в килимок й дайте йому час повністю вистигнути. Тривалість повного вистигання становить кілька хвилин, тримайте весь цей час прилад поза досяжності дітей.

### ДОГЛЯД

Регулярний догляд за приладом забезпечує його тривалу й ефективну роботу.

- Не намотуйте кабель на прилад; складіть кабель вільними петлями поруч з приладом.
- Не натягуйте кабель живлення під час роботи з приладом.
- Від'єднайте прилад від мережі після завершення роботи з ним.

**Увага!** Прилад не призначений для використання особами (включаючи дітей) зі зниженими (обмеженими) фізичними, сенсорними або розумовими здібностями або за відсутності у них життєвого досвіду або знань, якщо вони не знаходяться під наглядом або не отримали попередній інструктаж з приводу безпечного використання приладу від особи, що відповідальна за їх безпеку.

**Увага!** Діти не повинні бавитися з приладами і повинні перебувати під наглядом для недопущення ігор з приладом! Чищення й обслуговування приладу дітьми можливе лише під наглядом дорослих.

