BaByliss®



Вироблено в Китаї

C451E - F94k

BABYLISS SARL
Промислова зона Валь де Кальвіні
59141, Іві
Франція

www.babyliss.ua

FAC 2025/05

IB-19/252H

УКРАЇНСЬКА

C451E

Спочатку ознайомтеся з вказівками з техніки безпеки.

УВАГА! Уникайте прямого контакту гарячої поверхні приладу зі шкірою, зокрема з очима, вухами, обличчям і шиєю.

УВАГА! Не торкайтеся гарячого стрижня або металевих частин приладу, поки вони не охолонуть.

Контроль активації перемикача

ВАЖЛИВО! Цей прилад має функцію відкладеної активації. Одразу після ввімкнення приладу ви можете налаштувати температуру. Після 5 секунд роботи приладу кнопки регулювання температури автоматично блокуються. Щоб змінити налаштування температури, утримуйте натиснутою кнопку «+/-» протягом 1–2 секунд. Це вимкне режим блокування та дозволить змінити налаштування. Щоб вимкнути прилад у режимі блокування, утримуйте натиснутою кнопку з маркуванням «⏻», доки прилад не вимкнеться.

Експлуатація

• Переконайтеся, що волосся сухе та ретельно розчесане, щоб розплутати пасма. Для укладання розділіть волосся на пасма.

• Натисніть і утримуйте кнопку з маркуванням «⏻» протягом 1–2 секунд, щоб увімкнути прилад. Цифровий дисплей почне блимати, а прилад автоматично почне нагріватися.

• Щоб вибрати температуру, яка підходить для вашого типу волосся, натисніть кнопку «+/-». Цифровий дисплей блиматиме, доки не буде досягнуто потрібної температури. Після досягнення потрібної температури цифровий дисплей світитиметься постійно.

Примітка: Налаштування температури приладу автоматично блокуються через 5 секунд. (Див. «Контроль активації перемикача»).

• Натиснувши й утримуючи зажим, помістіть прилад посередині пасма волосся та рівномірно розподіліть волосся між зажимом і стрижнем.

• Коли волосся на місці, обережно відпустіть зажим, щоб волосся надійно затиснулося між зажимом і стрижнем. Плавно просувайте прилад донизу до кінця пасма.

• Накрутіть волосся на стрижень під невеликим кутом так, щоб воно закручувалося по спіралі. Накручуючи волосся на стрижень приладу, намагайтеся не робити пасмо надто товстим; простежте, щоб волосся розподілялося рівномірно та все пасмо торкалося стрижня.

• Утримуйте волосся на місці протягом 5–8 секунд залежно від типу вашого волосся.

• Щоб прибрати прилад із волосся, натисніть на зажим і відведіть прилад убік.

• Дайте локонам охолонути, перш ніж укладати їх у зачіску.

• Повторіть для кожного пасма.

• Після використання натисніть і утримуйте кнопку «⏻» протягом 1–2 секунд, щоб вимкнути прилад, і відключіть його від мережі.

• Перед тим як прибрати прилад на зберігання, дайте йому охолонути.

Налаштування температурного режиму

Якщо у вас тонке, ламке, фарбоване або освітлене волосся, використовуйте нижчі температурні режими. Для густого волосся використовуйте вищі температурні режими. Рекомендується протестувати прилад під час першого використання, щоб підібрати температуру, яка підходить для вашого типу волосся. Починайте з найнижчого режиму й підвищуйте температуру, доки не буде досягнуто бажаного результату.

Доступно 6 температурних режимів: 160 °C, 170 °C, 180 °C, 190 °C, 200 °C та 210 °C.

Автоматичне вимкнення

Прилад має функцію автоматичного вимкнення: через 20 хвилин роботи він вимикається. Якщо ви хочете й надалі користуватися приладом, достатньо натиснути й утримувати кнопку «⏻» протягом 1–2 секунд: прилад знову ввімкнеться.

Термостійкий килимок

До приладу додається термостійкий килимок, який використовується під час і після укладання волосся. Під час використання не кладіть увімкнений прилад на поверхню, чутливу до нагрівання, навіть якщо ви використовуєте термостійкий килимок. Після використання вимкніть прилад і вийміть вилку з розетки. Потім негайно загорніть прилад у термостійкий килимок з комплекту та дайте йому повністю охолонути. Тримайте прилад у місці, недоступному для дітей, оскільки він залишатиметься гарячим протягом кількох хвилин.

Догляд та обслуговування

Щоб прилад прослужив якомога довше, дотримуйтеся наведених нижче вказівок:

• Не обмотуйте шнур навколо приладу; замість цього вільно згорніть його петлями та покладіть поруч із приладом.

• Під час використання приладу не натягуйте шнур живлення.

• Завжди відключайте прилад від розетки після використання.