BaByliss®

УКРАЇНСЬКА

C458E



Вироблено в Китаї

C458E-F94t

BABYLISS SARL
Промислова зона Валь де Кальвіні
59141, Іві
Франція

www.babyliss.ua

FAC 2022/07

IB-22/163

Спочатку ознайомтеся з вказівками з техніки безпеки.

УВАГА! Уникайте прямого контакту гарячої поверхні приладу зі шкірою, зокрема з очима, вухами, обличчям і шиєю.

УВАГА! Не торкайтеся робочих або металевих частин приладу, поки вони не охолонуть.

Контроль активації перемикача

ВАЖЛИВО! Цей прилад має функцію відкладеної активації. Одразу після ввімкнення приладу ви можете налаштувати температуру. Після 5 секунд роботи приладу кнопки регулювання температури автоматично блокуються. Щоб змінити налаштування температури, утримуйте натиснутою кнопку «+/-» протягом 1–2 секунд. Це вимкне режим блокування та дозволить змінити налаштування. Щоб вимкнути прилад у режимі блокування, утримуйте натиснутою кнопку з маркуванням «⏻», доки прилад не вимкнеться.

Експлуатація

• Переконайтеся, що волосся сухе та ретельно розчесане, щоб розплутати пасма. Для укладання розділіть волосся на пасма.

• Натисніть і утримуйте кнопку з маркуванням «⏻» протягом 1–2 секунд, щоб увімкнути прилад. Цифровий дисплей почне блимати, а прилад автоматично почне нагріватися.

• Щоб вибрати температуру, яка підходить для вашого типу волосся, натисніть кнопку «+/-». Цифровий дисплей блиматиме, доки не буде досягнуто потрібної температури. Після досягнення потрібної температури цифровий дисплей світитиметься постійно.

Примітка: Налаштування температури приладу автоматично блокуються через 5 секунд. (Див. «Контроль активації перемикача»).

Примітка: Перед укладанням надіньте універсальну теплозахисну рукавичку на руку, якою ви накручуватимете волосся на нагрівальний елемент.

• Відокремте пасмо волосся й піднесіть прилад до нього на відстані 2 дюймів (± 5 см) від шкіри голови; простежте, щоб кінець приладу був спрямований донизу, до плеча.

• Почніть накручувати волосся на нагрівальний елемент із краю, найближчого до ручки приладу. Продовжуйте накручувати волосся по всій довжині нагрівального елемента, аж до кінчиків пасма.

• Протягом 5–8 секунд, залежно від типу волосся, тримайте пасмо за кінчик накрученим на прилад. Потім розкрутіть пасмо або просто відпустіть кінчик волосся й витягніть прилад.

• Дайте локонам охолонути, перш ніж укладати їх у зачіску.

• Так само укладіть усі інші пасма.

• Закінчивши користування приладом, вимкніть його, натиснувши кнопку «⏻» і утримуючи її протягом 1–2 секунд, потім відключіть прилад від мережі.

• Дайте приладу охолонути, перш ніж прибрати його на зберігання.

Налаштування температурного режиму

Якщо у вас тонке, ламке, фарбоване або освітлене волосся, використовуйте нижчі температурні режими. Для густого волосся використовуйте вищі температурні режими. Рекомендується протестувати прилад під час першого використання, щоб підібрати температуру, яка підходить для вашого типу волосся. Починайте з найнижчого режиму й підвищуйте температуру, доки не буде досягнуто бажаного результату.

Доступно 6 температурних режимів: 160 °C, 170 °C, 180 °C, 190 °C, 200 °C та 210 °C.

Автоматичне вимкнення

Для додаткової безпеки прилад має функцію автоматичного вимкнення. Якщо прилад залишається ввімкненим безперервно понад 60 хвилин, він вимкнеться автоматично. Якщо ви хочете й надалі користуватися приладом, просто натисніть і утримуйте кнопку «⏻» протягом 1–2 секунд, щоб знову ввімкнути прилад.

Термостійкий килимок

До приладу додається термостійкий килимок, який використовується під час і після укладання волосся. Під час використання не кладіть увімкнений прилад на поверхню, чутливу до нагрівання, навіть якщо ви використовуєте термостійкий килимок. Після використання вимкніть прилад і вийміть вилку з розетки. Потім негайно загорніть прилад у термостійкий килимок з комплекту та дайте йому повністю охолонути. Тримайте прилад у місці, недоступному для дітей, оскільки він залишатиметься гарячим протягом кількох хвилин.

Теплозахисна рукавичка

УВАГА! Теплозахисна рукавичка з комплекту захистить вашу руку лише від короткочасного контакту з нагрівальним елементом під час накручування волосся на прилад. Рукавичка забезпечує тепловий захист тільки за короткочасного дотику. Тривалий контакт із гарячою поверхнею спричинить дискомфорт.

Догляд та обслуговування

Щоб прилад прослужив якомога довше, дотримуйтеся наведених нижче вказівок:

• Не обмотуйте шнур навколо приладу; замість цього вільно згорніть його петлями та покладіть поруч із приладом.
• Під час використання приладу не натягуйте шнур живлення.
• Завжди відключайте прилад від розетки після використання.