

ДОГЛЯД ЗА ПРИЛАДОМ

- Перш ніж почистити прилад або прибрати його на зберігання, вимкніть прилад від мережі і дайте йому повністю охолонути.
- Щоб уникнути накопичення волосся, засобів для укладки і т.д. ми рекомендуємо регулярно чистити щітку. Для видавлення волосся з щітки використовуйте гребінець. Для очищення пластикових поверхонь використовуйте суху або ледь вологу тканину.

BaByliss®
PARIS



Made in China

Фен-щітка AS140E



Фен-щітка для укладки волосся
Виробник: BABYLISS SARL
99 Авеню Арістід Бріан 92120, Монруж, Франція
Вироблено в Китаї
Дата виробництва: див. на товарі

Фен-щітка AS140E

ДО ТОГО, ЯК КОРИСТУВАТИСЯ ПРИЛАДОМ,
СЛІД УВАЖНО ПРОЧИТАТИ ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ!

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИЛАДУ

- Фен-щітка, що розчісує, сушить і розгладжує волосся одним рухом
- Комбінація щетинок, що розпрямляють волосся, і силіконових зубчиків для дбайливого укладання
- Потужність 550 Вт
- 2 температурні режими + режим «холодний обдув»
- Технологія іонізації: надає волоссю блиск і нейтралізує статичну електрику
- Обертовий шнур
- З'ємний задній фільтр

ЕКСПЛУАТАЦІЯ

- Після того як Ви вимієте волосся, добре промокніть їх рушником і ретельно розчішіть гребінцем з великими зубчиками. Завжди починайте розчісувати вологе волосся від кінчиків, а потім поступово піднімайтеся вг Фен-щітка ору. М'яке розчісування запобігає появі посічених кінчиків.
- При необхідності попередньо підсушіть волосся феном.
- Тепер Ви можете продовжити сушку і укладання волосся феном-щіткою.
- Виберіть температурний режим в залежності від Вашого типу волосся. Режим I ідеально підходить для тонкого волосся, режим II – для більш густого волосся.
- Виберіть пасмо волосся.
- Помістіть фен-щітку під пасмо волосся поблизу коріння. Натягніть пасмо іншою рукою, щоб зубчики щітки глибоко проникли в пасмо.
- Проведіть фен-щіткою уздовж пасма до самих кінчиків, продовжуючи натягувати пасмо іншою рукою.
- Дійшовши до кінчиків, відпустіть пасмо і закінчіть жест круговим рухом запрястя для додання пасма вигину.
- За необхідності повторіть операцію кілька разів.
- Для тривалого ефекту зафіксуйте зачіску за допомогою режиму «холодного обдуву».
- Закінчивши користуватися приладом, вимкніть його і відключіть від мережі.

