

## Інструкція з використання для сковорідок серій CHOC, CHOC RESTO INDUCTION, CHOC EXTREME

### **Підготовка до роботи сковороди перед першим застосуванням:**

Ретельно промийте сковороду в гарячій воді, потім витріть насухо рушником або серветкою.

### **Використання:**

Використовуйте невелику кількість масла.

Як тільки сковорода досить прогріється, обсмажте продукти з обох сторін, потім зменшіть вогонь для завершення приготування.

### **Догляд після використання:**

- зберігати в сухому місці.

### **ВАЖЛИВО!**

- не можна використовувати металеві аксесуари на поверхні, користуватися лише дерев'яними та пластиковими аксесуарами.

- допускається, але не рекомендується миття в посудомийній машині.

- при пригоранні їжі замочіть на деякий час у воді, потім змийте залишки їжі м'якою губкою

- для зберігання рекомендується використовувати серветку для попередження появи подряпин

- не залишайте порожню сковорідку на відкритому вогні

- завжди використовуйте невелику кількість масла для приготування страв.