

**Машинка для стрижки волосся  
pro 45 intensive**

Дякуємо вам за те, що ви придбали машинку для стрижки волосся і бороди pro 45 фірми BaByliss! Більш детальну інформацію стосовно переваг даного товару, прийомів стрижки, а також поради експертів, ви знайдете на нашому сайті [www.babyliss.com](http://www.babyliss.com).

ДО ТОГО, ЯК КОРИСТУВАТИСЯ ПРИЛАДОМ,  
СЛІД УВАЖНО ПРОЧИТАТИ ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ!

**ХАРАКТЕРИСТИКИ МАШИНКИ**

**Виняткові технічні параметри стрижки**

- Масивні надширокі леза (45 мм) з винятковою ріжучою здатністю - нержавіюча сталь - нерухомий ніж: товщина 4 мм, міцний, з тривалим терміном служби - Рухомий ніж: товщина 1,5 мм
- Потужний двигун - високий обертаючий момент

**Найвища точність**

- 8 направляючих для стрижки: 3-6-9,5-13-16-19-22-25 мм
- 1 спеціальна направляюча для доводки бороди: 6 позицій від 0,5 до 3 мм
- Важіль точної регулі ровки: 5 позицій від 0,6 мм до 3 мм

**Оптимальний комфорт**

- Перезаряджаємий прилад: працює від мережі чи від батарейки
- Автономія 40 хвилин
- Світловий датчик зарядки
- Аксесуари: перехідник, ножиці, гребінець, щіточка для очистки, олія для змащування, гачок для очистки.

Важлива інформація, що стосується батарейок LES Ni-MH даного приладу. Щоб досягти і оберігти максимально можливу автономію батарейок, залиште прилад на зарядці протягом 16 годин перед його першим застосуванням і надалі раз на три місяці. Прилад досягне максимально можливої автономії тільки після 3 циклів повної зарядки.

**ЯК ЗАРЯДИТИ МАШИНКУ**

1. Вставте штир у прилад і потім увімкніть перехідник в мережу. Перш, ніж в перший раз скористатися машинкою для стрижки, залиште її на зарядці протягом 16 годин. Переконайтеся в тому, що перемикач машинки знаходиться в положенні off (вимк.)
2. Перевірте, чи загорівся світловий датчик зарядки.
3. Повністю зарядженої машинкою можна користуватися на протязі 40 хвилин.
4. Тривалість усіх наступних зарядок повинна також становити 16 годин.



**РОБОТА ВІД МЕРЕЖИ**

Увімкніть машинку для стрижки в мережу, зачекайте близько 1 хвилини і оберіть пункт on (ввімк.) УВАГА! Користуйтеся тільки тим перехідником, який входить до комплексу поставки.

**ЯК КОРИСТУВАТИСЯ НАПРАВЛЯЮЧИМИ  
ДЛЯ СТРИЖКИ**

Дана машинка поставляється у комплекті з 11 направляючими для стрижки. Направляючу слід завжди встановлювати на машинку перед тим, як включити прилад; щоб змінити напрямну, слід обов'язково вимкнути машинку.

- Спочатку надіньте направляючу на зуби машинки, потім натисніть на неї у задній частині до клацання. (Мал. 1)
- Щоб зняти напрямну, спочатку від'єднайте її задню частину, потім підніміть направляючу. (Мал. 2)

**Важіль точного регулювання**

Дозволяє вам з ще більшою точністю встановлювати довжину стрижки завдяки 5 рівням регулювання.

- Для збільшення довжини стрижки опустіть важіль
- Для зменшення довжини стрижки підійміть важіль

**ДОГЛЯД**


Регулярний догляд за лезами машинки дозволить підтримувати прилад у оптимальному стані функціонування.

- Зніміть напрямну, обполосніть її під проточною водою і повністю висушіть її перш, ніж прибрати на зберігання.
- Ретельно очистіть леза за допомогою щіточки і гачка, видаливши волосся, накопичилося.
- Увімкніть машинку і обережно нанесіть на леза кілька крапель олії для мастила BaByliss. Зачекайте кілька секунд, потім вимкніть машинку і, при необхідності, промокніть сухою ганчіркою залишки олії.

Користуйтеся виключно олією для змащення фірми BaByliss: його формула спеціально розроблена для машинок для стрижки, олія не випаровується і не уповільнює роботу лез.



CHEVEUX - HAIR





PRO 45

Fabriqu  en Chine  
Made in China


**Машинка для стрижки волосся**  
**Виробник: BaByliss SA**  
**99 Авеню Аристид Бріан ВР72 92120, Монруж, Франція**  
**Зроблено в Китаї**  
**Дата виробництва: див. на товарі**

E956E


## Машинка для стрижки волос pro 45 intensive



Мал. 1



Мал. 2



Благодарим вас за то, что вы приобрели машинку для стрижки волос и бороды pro 45 intensive фирмы BaByliss! Более детальную информацию касательно преимуществ данного товара, приемов стрижки, а также советы экспертов, вы найдете на нашем сайте [www.babyliss.com](http://www.babyliss.com).

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по безопасности прежде, чем воспользоваться прибором.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ МАШИНКИ

Исключительные технические параметры стрижки

- Массивные сверхширокие лезвия (45 мм) с исключительной режущей способностью - нержавеющей сталь — неподвижный нож: толщина 4 мм, прочный, с продолжительным сроком службы — Подвижный нож: толщина 1,5 мм
- Мощный двигатель — высокий вращающий момент

### Высочайшая точность

- 8 направляющих для стрижки: 3-6-9,5-13-16-19-22-25 мм
- 1 специальная направляющая для доводки бороды: 6 позиций от 0,5 до 3 мм
- 2 направляющих для оформления контура ушей (левого и правого)
- Рычажок точной регулировки: 5 позиций от 0,6 мм до 3 мм

### Оптимальный комфорт

- Перезаряжаемый прибор работает от сети или от батарейки
- Автономия 40 минут
- Световой датчик LED зарядки
- Аксессуары: переходник, ножницы, расческа, щеточка для очистки, масло для смазки, крючок для очистки

Важная информация, касающаяся батареек LEs NI-MH данного прибора. Чтобы достичь и предохранить максимально возможную автономию батареек, оставьте прибор на зарядке в течение 16 часов перед его первым применением и в дальнейшем раз в три месяца. Прибор достигнет максимально возможной автономии только после 3 циклов полной зарядки.

### КАК ЗАРЯДИТЬ МАШИНКУ

1. Вставьте штырь в прибор и затем включите переходник в сеть. Прежде, чем в первый раз воспользоваться машинкой для стрижки, оставьте ее на зарядке в течение 16 часов. Убедитесь в том, что переключатель машинки находится в положении off (выкл.)
2. Проверьте, загорелся ли световой датчик зарядки.
3. Полностью заряженной машинкой можно пользоваться в течение 40 минут.

4. Продолжительность всех последующих зарядок должна также составлять 16 часов.

### РАБОТА ОТ СЕТИ

Включите машинку для стрижки в сеть, подождите около 1 минуты и установите переключатель в положение on (вкл.)

ВНИМАНИЕ! Пользуйтесь только тем переходником, который входит в комплект поставки.

### КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ НАПРАВЛЯЮЩИМИ ДЛЯ СТРИЖКИ

Данная машинка поставляется в комплекте с 11 направляющими для стрижки. Направляющую следует всегда устанавливать на машинку перед тем, как включить прибор; чтобы сменить направляющую, следует обязательно выключить машинку.

- Сначала наденьте направляющую на зубья машинки, затем нажмите на нее в задней части до щелчка. (Рис. 1)
- Чтобы снять направляющую, сначала отсоедините ее заднюю часть, затем приподнимите направляющую. (Рис. 2)

### Рычажок точной регулировки

Рычажок позволит вам с еще большей точностью установить длину стрижки благодаря 5 уровням регулировки.

- Чтобы увеличить длину стрижки, опустите рычажок.
- Чтобы уменьшить длину стрижки, поднимите рычажок.

### УХОД

Регулярный уход за лезвиями машинки позволит поддерживать прибор в оптимальном состоянии функционирования.

- Снимите направляющую, ополосните ее под проточной водой и полностью высушите ее прежде, чем убрать на хранение.
- Тщательно очистите лезвия с помощью щеточки и крючка, удалив накопившиеся волоски.
- Включите машинку и аккуратно нанесите на лезвия несколько капель масла для смазки BaByliss. Подождите несколько секунд, затем выключите машинку и, при необходимости, промокните сухой тряпочкой остаток масла. Пользуйтесь исключительно маслом для смазки фирмы BaByliss: его формула специально разработана для машинок для стрижки, масло не испаряется и не замедляет работу лезвий.